

SC3-9503

1. La serratura dispone di 3 numeri per un totale di 1.000 combinazioni possibili.
2. Il codice preimpostato è "000".
3. Come resettare il codice:
Quando la serratura è in posizione aperta, inserire una chiavetta (o altro oggetto appuntito) nel foro della serratura e resettare il codice tramite le rotelline.
4. Annotare il nuovo codice e non perderlo: se dimenticato, la serratura non può essere aperta .

